Funcionamento e uso

Regule a vazão d'água e a temperatura na alavanca, conforme abaixo.





Manutenção



Limpeza do arejador: Desrosqueie o arejador utilizando a chave do arejador que acompanha o produto.



Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Liga de cobre (bronze ou latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

0275.348C/0513

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55 (11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

MONOCOMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO 2878

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES



Instalação

ATENÇÃO

- Pressão mínima de funcionamento: 20 KPa (2 mca) e pressão máxima 400KPa (40mca)

Misturador Monocomando de Parede



SUGESTÃO PARA INSTALAÇÃO:
(medidas em milímetros)

Observe a altura recomendada para a instalação.



1

ATENÇÃO: *Antes de instalar feche o registro.*

Instale o corpo do misturador, sem retirar as capas protetoras, observando as entradas de água quente e fria e a faixa de embutimento que consta na capa protetora.


entrada de água fria DN20(¾) use adaptadores caso a tubulação seja DN15(½)
capa protetora
aletas de fixação somente utilizadas para parede em dry wall.
capa protetora da rosca da bica
entrada de água quente DN20(¾) use adaptadores caso a tubulação seja DN15(½)



2

Após a parede acabada, retire as capas protetoras.

Passe o suporte da chapa (4) e fixe-o apertando os parafusos (5) utilizando uma chave philips adequada, coloque a canopla(1), em seguida rosqueie manualmente o sobre-castelo (2) na canopla fixando-a, conforme desenho abaixo.

Passe fita veda rosca (*não acompanha o produto) na união da bica (3) e rosqueie na saída de água deixando aproximadamente 18mm para fora, conforme fig.1 (para o encaixe da bica).





3

Encoste a chapa (6) na parede cuidadosamente e fixe-a apertando o parafuso (14) utilizando a chave sextavada (9) que acompanha o produto.

Encaixe a alavanca (7) no mecanismo (8), e fixe-a utilizando a chave sextavada (9) (que acompanha o produto) apertando o parafuso (10).

Em seguida posicione a bica (11) encaixando-a na união (3) e fixe-a apertando o parafuso (13) utilizando a chave sextavada (12) que acompanha o produto.